

# 03.2019 - Aufruf Sicherheitsüberprü- TURN

Isny, den 22.03.2019

EDELRID ruft die Besitzer der Rolle „Turn“ dazu auf, die Vernietung ihrer Rollen zu überprüfen. **Betroffen ist die Charge XXXX 18-150** (XXXX steht für eine individuelle fortlaufende Nummer und ist für die Prüfung unrelevant).

## Hintergrund:

Es wurde eine Rolle mit einer defekten Vernietung gefunden. Die Achse, welche die Rolle und die beiden Seitenplatten zusammenhält, wurde bei einer einzelnen Rolle nicht vollständig vernietet. Eine Seitenplatte kann sich somit lösen und das Seil unbeabsichtigt freigeben.

Die betroffene Rolle wird unter dem Namen „Turn“ vertrieben.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Rollen dieser Charge mit fehlerhafter Vernietung im Umlauf befinden.

Im Interesse der Kundensicherheit hat sich EDELRID dazu entschlossen, einen Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung zu starten.

Die Besitzer von Rollen mit der Bezeichnung „Turn“ der entsprechenden Charge XXXX 18-150 werden aufgerufen, zu überprüfen, ob der Nietkopf an der Seitenplatte den

Minstdurchmesser von 8,7 mm besitzt.

Eine genaue Prüfanweisung finden Sie unter folgendem Link:



Eine betroffene Rolle muss umgehend der Nutzung entzogen und zum kostenlosen Austausch an EDELRID zurückgeschickt werden.

# Prüfanweisung



## EDELRID Turn

Vom Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung ist das Produkt „Turn“ der Charge XXXX 18-150 betroffen (XXXX steht für eine individuelle fortlaufende Nummer und ist für

die Prüfung unrelevant).

# 1. Überprüfung der Chargennummer

Überprüfen Sie zunächst, ob Sie ein Produkt der betroffenen Charge besitzen. Die Chargennummer befindet sich auf der Vorderseite der Rolle.

	
<p>Wenn auf Ihrer Rolle die Chargennummer <b>XXXX18-150</b> vermerkt oder die Kennzeichnung nicht mehr lesbar ist, führen Sie bitte die Überprüfung entsprechend der Anweisung nach Punkt 2 durch.</p>	<p>Alle anderen Chargen (wie beispielsweise <b>XXXX18-304</b>) sind nicht betroffen und können weiter verwendet werden.</p>
<p><b>PRÜFEN</b></p>	<p><b>OK</b></p>

## 2. Weißes "e" auf der Rückseite

Sollten Sie eine Rolle der **betroffenen Charge (XXXX 18-150)** haben, überprüfen Sie, ob sich auf der Rückseite ein weißes „e“ befindet.

	
<p>Die Rolle hat kein weißes „e“ auf der Rückseite. Fahren Sie mit der Überprüfung gemäß Punkt 3 fort.</p>	<p>Die Rolle hat ein weißes „e“ auf der Rückseite: Die Rolle wurde bereits überprüft und kann weiterverwendet werden.</p>

↓  
**PRÜFEN**

↓  
**OK**

### 3. Überprüfung der Vernietung

Überprüfen Sie mit einem Messschieber den Durchmesser des Nietkopfes. Es muss nur der Nietkopf auf der Vorderseite der Rolle geprüft werden.



↓  
**EINSCHICKEN**



↓  
**OK**

## VERSAND AN

EDELRID GmbH & Co. KG | Service

Achener Weg 66, 88316 Isny im Allgäu, Germany | Telefon +49 (0) 7562 981-0 |  
service@edelrid.de | www.edelrid.de