

RÜCKRUF GURTE : NEWTON, NEWTON FAST UND NEWTON EASYFIT EUROPÄISCHE AUSFÜHRUNGEN

Rückruf der 2022 hergestellten Chargen der Gurtreihe NEWTON in den europäischen Ausführungen (Referenzen C073AA01 C073AA02), NEWTON FAST (Referenzen C073CA01 und C073CA02) und NEWTON EASYFIT (Referenzen C073EA00, C073EA01 und C073EA02) aufgrund der Nichtkonformität einer Charge der FAST LT-Schnallen, die zu einem tödlichen Sturz führen kann. Verwenden Sie die von diesem Rückruf betroffenen Gurte keinesfalls weiter.

4 MÄRZ 2025 LAUFENDE AKTIONEN

Letzte Aktualisierung: 4. MÄRZ 2025



FESTGESTELLTE GEFAHR

Wir haben eine Nichtkonformität an einer Charge der FAST LT-Schnallen (siehe oben gezeigte Bilder der Schnalle) festgestellt. Im Falle der betroffenen Gurte dient die auf Brusthöhe angebrachte FAST LT-Schnalle zum Schließen des Gurts.

Wenn die dorsale Befestigungsöse zum Einhängen verwendet wird und die FAST LT-Schnalle abbricht, ist der Gurt nicht mehr geschlossen. Bei einem Absturz oder freiem Hängen kann dies dazu führen, dass die anwendende Person aus dem Gurt rutscht und somit auf den Boden stürzt.

WELCHE GURTE SIND VON DIESEM RÜCKRUF BETROFFEN?

Es sind ausschließlich bestimmte Chargen der NEWTON-Gurtreihe in den europäischen Ausführungen, die 2022 hergestellt wurden, von diesem Rückruf betroffen.

Die Gurte der NEWTON-Reihe in den europäischen Ausführungen werden weder in den USA noch in Kanada verkauft.

Ermitteln Sie die **Artikelnummer** Ihres Gurts.
Nur die unten aufgeführten Gurte sind potenziell betroffen.

PRODUKT	ARTIKELNUMMER
NEWTON europäische Ausführung	C073AA01 C073AA02
NEWTON FAST europäische Ausführung	C073CA01 C073CA02
NEWTON EASYFIT europäische Ausführung	C073EA00 C073EA01 C073EA02
Sets: Dieser Rückruf betrifft auch die NEWTON-Gurte (C073AA01/C073AA02), die in den Sets ASAP FALL ARREST (K093AA00/01/02/03) und ASAP LOCK FALL ARREST KIT (K094AA00/01/02/03) enthalten sind.	

2. Ermitteln Sie das **Herstellungsdatum** Ihres Gurts.



Wenn Ihr Gurt nicht im Jahr 2022 hergestellt wurde: Ihr Gurt ist nicht von diesem Rückruf betroffen.

Wenn Ihr Gurt im Jahr 2022 hergestellt wurde: Die Liste der von diesem Rückruf betroffenen Gurtchargen ist zudem in folgender Datei einsehbar:

[>>> LISTE DER BETROFFENEN CHARGEN <<<](#)

ERFORDERLICHE SOFORTMAßNAHMEN

Wenn Ihr Gurt von diesem Rückruf betroffen ist, befolgen Sie bitte unverzüglich die folgenden Anweisungen:

Wenn Sie Anwender/-in des Produkts sind :

- Verwenden Sie die betroffenen Gurte keinesfalls weiter.
- Sondern Sie die Gurte aus und schicken Sie sie an Petzl zurück.
- Geben Sie diese Information an Ihr Umfeld weiter.

Wenn Sie Händler sind:

- Stellen Sie den Verkauf der betroffenen Gurte sofort ein.
- Sondern Sie die Gurte aus und schicken Sie sie an Petzl zurück.
- Geben Sie diese Information an Ihre Kundschaft weiter.

In beiden Fällen: Schicken Sie Ihren Gurt an uns zurück.

Wenden Sie sich dafür über das [Kontaktformular](#) an den Kundenservice in Ihrem Land. Wählen Sie **Produkt Rückruf** als **Grund für Ihre Anfrage** und geben Sie bei der Anfrage unbedingt die **Seriennummer Ihres Gurts** an.

Um sicherzustellen, dass wir Ihnen so schnell wie möglich (ungefähr innerhalb einer Woche) einen Ersatzgurt zurücksenden, wird Ihr Gurt:

Entweder direkt durch einen neuen Gurt ersetzt.

Oder von uns an den Schnallen, die möglicherweise die Nichtkonformität aufweisen, inspiziert werden. Wenn der Gurt keine nicht konforme Schnalle aufweist, wird er Ihnen in unverändertem Zustand zurückgeschickt. (Achtung: Dieser Vorgang ersetzt nicht Ihre Verpflichtung zur regelmäßigen PSA-Überprüfung). Wenn der Gurt eine nicht konforme Schnalle aufweist, wird er Ihnen durch einen neuen Gurt ersetzt.


Die Rücksendekosten übernimmt Petzl.

FAQ

Kam es durch dieses Risiko zu Verletzungen?

Nein, uns sind keine Verletzungen bekannt.

Wo finde ich die Artikelnummer und die Seriennummer?



Ich habe einen NEWTON-Gurt in der europäischen Ausführung, aber er trägt keine der betroffenen Seriennummern. Bin ich von dem Rückruf betroffen?

Nein, nur die in dieser Sicherheitsinformation angegebenen Seriennummern sind von dem Rückruf betroffen.

Sind auch die internationalen Ausführungen der Gurte NEWTON, NEWTON FAST und NEWTON EASYFIT, die insbesondere auf dem nordamerikanischen Markt verkauft werden, von diesem Rückruf betroffen?

Nein, denn die FAST LT-Schnallen dieser Gurte unterscheiden sich von denen, die an den von diesem Rückruf betroffenen Gurten verwendet werden.

Kann ich selber die Inspektion der möglicherweise nicht-konformen Schnallen an meinem Gurt durchführen?

Nein, denn eine Sichtprüfung ist nicht ausreichend, um die Nichtkonformität festzustellen.